



b05
CRAFTER

Návod na obsluhu

bernette

SWISS DESIGN

Obsah

DOLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI	5	Navíjanie spodnej nite	28
Dôležité informácie	7	Navlečenie spodnej nite	30
1 My bernette	9	Vytiahnutie spodnej nite	31
1.1 Prehľad stroja	9	3 Tvorivé šitie	33
Pohľad spredu	9	3.1 Voľba stehového vzoru	33
Pohľad zhora	10	3.2 Editácia stehových vzorov	34
Pohľad zozadu	11	Nastavenie šírky stehu	34
1.2 Príslušenstvo	11	Nastavenie dĺžky stehu	34
Príslušenstvo v základnej výbave	11	Nastavenie napätia hornej nite	34
Prehľad prítlačných pätičiek	12	Nastavenie vyváženia	35
1.3 Ihla, niť, látka	13	3.3 Späť	36
Prehľad ihliel	13	3.4 Zapošitie	36
Kombinácia ihla/niť	14	3.5 Šitie silných miest	37
Ukážka popisu ihly	15	3.6 Šitie rohov	38
Voľba ihly	15	3.7 Šitie materiálov, ktoré sa ťažko posúvajú	38
2 Príprava	16	4 Základné stehy	39
2.1 Zapojenie a zapnutie stroja	16	4.1 Prehľad základných stehov	39
Pripojenie ovládacieho pedálu / stroja do zásuvky	16	4.2 Šitie rovným stehom	40
Zapnutie stroja	16	4.3 Všívanie zipsu	41
Ovládanie rýchlosti šitia pedálom	16	4.4 Šitie skrytého zipsu	42
2.2 Trň na cievku s niťou	17	4.5 Šitie trojitého rovného stehu	44
Horizontálny trň cievky	17	4.6 Šitie trojitého endlovacieho stehu	44
Druhý trň cievky	17	4.7 Super pružný steh	44
2.3 Voľné rameno	18	4.8 Trojrozpichový endlovací steh	44
2.4 Šijací stolík so schránkou na príslušenstvo	19	4.9 Ručné plátanie	45
2.5 Vysunutie alebo zasunutie podávača	19	4.10 Začisťovanie okrajov	46
2.6 Ihla	19	4.11 Dvojité overlock	47
Zdvihnutie a spustenie ihly	19	4.12 Vari overlock	47
Výmena ihly	20	4.13 Úzky steh na hrany	48
Nastavenie polohy ihly	20	4.14 Široké obšitie okrajov	48
2.7 Prítlačná päťka	21	4.15 Prešívanie okrajov s vodítkom švu	48
Zdvihnutie a spustenie prítlačnej päťky	21	4.16 Šitie okrajov s obrubou	49
Výmena prítlačnej päťky	21	4.17 Šitie úzkeho lemu	49
Nastavenie prítlaku päťky	23	4.18 Slepý steh	51
2.8 Navlečenie stroja	23		
Príprava k navliekaniu	23		
Navlečenie hornej nite	23		
Navlečenie dvojihly	27		
Navlečenie trojihly	27		

4.19	Šitie viditeľných lemov	52	11	Príloha	72
4.20	Šitie plochých spojovacích švov	52	11.1	Prehľad stehových vzorov	72
4.21	Stehovanie	52		Prehľad stehových vzorov	72
5	Ozdobné stehy	53		Zoznam	73
5.1	Prehľad ozdobných stehov	53			
5.2	Zmena hustoty stehov	54			
5.3	Riasiace stehy	54			
	Riasenie	54			
	Smocking	54			
5.4	Spojovacie stehy	55			
	Spojovací šev dutým stehom	55			
	Spojovací šev dvojitém overlockovým stehom	56			
5.5	Lemovanie okrajov	56			
	Mušličkový okraj stehom Vari-overlock	56			
	Mušličkový lem saténovým stehom	57			
6	Gombíkové dierky	58			
6.1	Prehľad gombíkových dierok	58			
6.2	Značenie gombíkových dierok	58			
6.3	Stanovenie dĺžky gombíkovej dierky	58			
6.4	Spevnená gombíková dierka	58			
6.5	Ušitie vzorky	59			
6.6	Automatické šitie gombíkovej dierky	59			
6.7	Prerezanie gombíkovej dierky	61			
6.8	Prišívanie gombíkov	61			
7	Quiltovanie	62			
7.1	Prehľad quiltovacích stehov	62			
7.2	Aplikácie	62			
7.3	Voľné quiltovanie	62			
7.4	Šitie patchworku	63			
8	Údržba a čistenie	65			
8.1	Čistenie podávača	65			
8.2	Čistenie chapača	66			
8.3	Mazanie ihlovej tyče	67			
9	Riešenie problémov	69			
10	Technické údaje	71			

DOLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Pri práci s Vaším strojom vždy dodržiavajte tieto základné bezpečnostné pokyny. Pred prvým použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

POZOR!

Ako znížiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:

- Nikdy nenechávajte zapnutý šijací stroj bez dozoru.
- Po skončení práce vždy odpojte stroj z elektrickej zásuvky.

Ochrana proti žiareniu LED:

- Nepozerajte sa priamo do LED osvetlenie s optickými nástrojmi, napr. Lupou. Osvetlenie LED zodpovedá ochrane triedy 1M.
- Ak dôjde k poškodeniu alebo poruche LED osvetlenie, obráťte sa na špecializovaného predajcu bernette.

POZOR

Ako znížiť riziko popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia:

- Pre napájanie stroja používajte iba dodaný elektrický kábel. Len pre USA a Kanadu: Nezapájajte vidlicu NEMA 1-15 k obvodom s napätím prevyšujúcim 150 V proti zemi.
- Používajte tento stroj len k účelom popísaným v tomto návode k obsluhu.
- Tento stroj používajte iba v suchých priestoroch.
- Nepoužívajte stroj, ak je vlhký, alebo vo vlhkom prostredí.
- Nenechávajte stroj deťom na hranie. Pri práci so strojom v prítomnosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Deti do 8 rokov či osoby s obmedzenými fyzickými a psychickými schopnosťami a schopnosťami vnímania, s nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento stroj používať iba pod dohľadom alebo po náležitom poučení o správnej obsluhu spotrebiča a o súvisiacich rizikách.
- Deti sa nesmú so strojom hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, jedine pod dohľadom.
- Nikdy nepracujte s šijacím strojom, ak má poškodenú sieťovú šnúru alebo vidlicu, nefunguje správne, spadol a poškodil sa, alebo spadol do vody. Obráťte sa na autorizovaného predajcu bernette a dohodnite sa s ním o podrobnostiach.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.

- Nikdy na stroji nepracujte so zakrytými vetracími otvormi. Nenechávajte vo vetracích otvoroch ani na ovládacom pedáli usadzovať chlpy, prach, ani kúsky látok.
- Nikdy nestrkajte žiadne predmety do otvorov v stroji.
- Neukladajte žiadne predmety na ovládací pedál.
- Používajte stroj iba s ovládacím pedálom typu FC-2902D/FC-1902A.
- Nepoužívajte stroj tam, kde sa používajú aerosolové výrobky (spreje) alebo kyslík.
- Nepribližujte sa prstami k pohyblivým častiam stroja. Najmä buďte opatrní v blízkosti ihly.
- Pri šití neťahajte za látku, ani na ňu netlačte. Mohli by ste vychýliť a zlomiť ihlu.
- Keď robíte akejkoľvek činnosti v priestore ihly - navliekanie nite, výmena ihly, navliekanie spodnej nite či výmena pätky - prepnite hlavný vypínač do polohy «0».
- Nepoužívajte ohnuté ihly.
- Používajte len originálnu stehovú dosku bernette. Nesprávna doska môže spôsobiť zlomenie ihly.
- Pred odpojením stroja zo zásuvky vždy prepnite hlavný vypínač do polohy «0». Pri vypájaní zo zásuvky neťahajte za šnúru, ale uchopte do ruky vidlicu.
- Pri snímaní alebo otváraní krytov, pri mazaní stroja alebo pri vykonávaní akejkoľvek užívateľskej údržby podľa tohto návodu, vždy vypnite stroj zo zásuvky.
- Tento stroj je vybavený dvojitou izoláciou (okrem USA, Kanady a Japonska). Používajte len originálne náhradné diely. Riadte sa pokynmi pre opravy spotrebičov s dvojitou izoláciou.
- Hlučnosť za normálnych podmienok neprekračuje 80 dB (A).

Dôležité informácie

Dostupnosť návodu na obsluhu

Stručný návod je súčasťou stroja.

- Nechávajte stručný návod na vhodnom mieste v blízkosti stroja a majte ho pripravený k nahliadnutiu.
- Najnovšiu verziu návodu na obsluhu si môžete stiahnuť z www.mybernette.com.
- Keď odovzdávate stroj tretej strane, odovzdajte s ním aj stručný návod.

Určenie stroja

Váš stroj bernette je konštruovaný a určený pre súkromné použitie v domácnosti. Je určený na šitie látok a ďalších materiálov podľa pokynov v tomto návode. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné. BERNINA odmieta akúkoľvek zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z nesprávneho používania stroja.

Vybavenie a obsah balenia

V tomto návode sú pre ilustráciu uvedené obrázky ako príklad. Stroje a príslušenstvo uvedené na týchto obrázkoch nemusia nutne zodpovedať skutočným položkám dodaným s Vaším strojom. Dodávané príslušenstvo sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Akékoľvek príslušenstvo tu popísané alebo vyobrazené, ktoré nie je súčasťou základnej výbavy stroja, si môžete dokúpiť u špecializovaného predajcu bernette. Ďalšie príslušenstvo nájdete na www.mybernette.com.

Z technických dôvodov a kvôli zdokonaľovaniu výrobku môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia, dôjsť k zmenám vybavenia a základného príslušenstva stroja.

Opravy spotrebičov s dvojitou izoláciou

Pri výrobku s dvojitou izoláciou sú namiesto uzemnenia použité dva izolačné systémy. Výrobok s dvojitou izoláciou nie je vybavený žiadnym uzemnením, ani nie je potrebné ho uzemňovať dodatočne. Servis výrobku s dvojitou izoláciou vyžaduje osobitnú starostlivosť a znalosti systému, a mal by ho vykonať len odborník. K opravám používajte iba originálne náhradné diely. Výrobok s dvojitou izoláciou je označený slovami: «dvojitá izolácia» alebo «zvýšená ochrana».



Výrobok môže byť tiež označený symbolom.

Ochrana životného prostredia

Spoločnosti BERNINA veľmi záleží na ochrane životného prostredia. Robíme všetko pre minimalizáciu vplyvov našich výrobkov na životné prostredie neustálym zlepšovaním konštrukcie strojov a našej výrobnéj technológie.



Stroj je označený symbolom preškrtnutého koša. To znamená, že až prestanete stroj používať, nemal by skončiť v domovom odpade. Nesprávna likvidácia môže spôsobiť kontamináciu podzemnej vody a potravinového reťazca nebezpečnými látkami a viesť k poškodeniu zdravia.

Stroj je nutné odovzdať do zberného miesta pre elektrický a elektronický odpad alebo do zberného miesta pre recykláciu. Informácie o zberných miestach získate od miestnych úradov. Keď kupujete nový stroj, je predajca povinný zadarmo prevziať Váš starý stroj a zaistiť jeho riadnu likvidáciu.

Ak stroj obsahuje osobné údaje, zodpovedáte za ich zmazanie pred odovzdaním k likvidácii.

Vysvetlenie symbolov



NEBEZPEČENSTVO

Značí nebezpečenstvo s vysokým rizikom, ktoré môže viesť, pokiaľ mu nepredídeme, k ťažkému prípadne i smrteľnému úrazu.



VAROVANIE

Značí nebezpečenstvo so stredným rizikom, ktoré môže viesť, pokiaľ mu nepredídeme, k ťažkému úrazu.



UPOZORNENIE

Značí nebezpečenstvo s nízkym rizikom, ktoré môže viesť, pokiaľ mu nepredídeme, k ľahkému až stredne ťažkému úrazu.

POZOR

Značí nebezpečenstvo, ktoré môže končiť hmotnou škodou.

1 My bernette


1.1 Prehľad stroja

Pohľad spredu



- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Kryt spodnej nite | 8 Páčka pre šitie spät |
| 2 Stehová doska | 9 Ovládač napätia nite |
| 3 Prítlačná päťka | 10 Niťová páka |
| 4 Osvetlenie | 11 Ovládač dĺžky stehu |
| 5 Navliekač ihly | 12 Volič stehového vzoru |
| 6 Páčka pre gombíkové dierky | 13 Šijací stolík a schránka na príslušenstvo |
| 7 Odrezávač nití | |


Schránka na príslušenstvo



1 Priehradka pre sadu ihl

2 Priehradka pre odvíjací kotúčik


Pohľad zhora



- 1 Ovládač polohy ihly
- 2 Niťová páka
- 3 Predpínač pre navíjanie spodnej nite
- 4 Ovládač prítlaku pätky
- 5 Predpínač nite
- 6 Vodítko nite
- 7 Držadlo na prenášanie

- 8 Trň na cievku s niťou
- 9 Otvor, druhý trň na cievku s niťou
- 10 Navíjač spodnej nite
- 11 Ručné koleso
- 12 Doraz navíjača spodnej nite
- 13 Ovládač šírky stehu

Pohľad zozadu






- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Zásuvka pre pripojenie elektrického kábla / ovládacieho pedála | 4 | Ovládač vyváženia |
| 2 | Vetracie otvory | 5 | Páčka na zdvíhanie prítlačnej pätky |
| 3 | Hlavný vypínač | 6 | Páčka pre zasúvanie podávača |







1.2 Príslušenstvo

Príslušenstvo v základnej výbave







Ďalšie informácie o príslušenstve nájdete na www.mybernette.com/.



Obrázok	Názov	Obrázok	Názov
	Cievka na spodnú niť (3x)		Druhý trň cievky
	Niťová sieťka		Ovládacie pedál s elektrickou šnúrou
	Sada ihlí		Vodítko švu

Obrázok	Názov	Obrázok	Názov
	Štetec a paráč		Olejníčka
	Odvíjacie kotúčik, veľký (1x)		Plstená podložka
	Odvíjací kotúčik, malý (1x)		Skrutkovač
	Kompenzačná podložka		

Prehľad prítlačných pätiiek






Obrázok	Názov	Účel
	Endlovacia päťka (základná)	Pre šitie rôznych základných a ozdobných stehov a pre lemovanie.
	Zipsová päťka	Pre všívanie zipsov.
	Päťka pre gombíkové dierky s posuvným meradlom	Pre šitie gombíkových dierok so šnúrkou i bez nej.
	Päťka pre slepý steh	Pre šitie slepých stehov
	Overlocková päťka	Pre šitie stehov overlockového typu a pre začisťovanie okrajov látok.
	Zipsová päťka pre skrytý zips	Na šitie skrytých zipsov.






1.3 Ihla, niť, látka

Ihly sa počas šitia opotrebovávajú. Preto je nutné ich pravidelne meniť. Dobré výsledky dosiahnete iba s dokonalým hrotom. Všeobecne platí, že čím tenšia látka, tým tenšia ihla. Vyobrazené ihly sú buď v základnej výbave stroja alebo na dokúpenie, záleží od typu stroja.




- Ihly veľkostí 70, 75: pre tenké látky.
- Ihly veľkostí 80, 90: pre stredne silné látky.
- Ihly veľkostí 100, 110: pre silné látky.

Prehľad ihliel

Obrázok	Názov ihly	Popis ihly	Účel
	Univerzálna ihla 130/705 H 70-110	Ľahko zaoblený hrot	Takmer pre všetky prírodné aj syntetické látky (tkaniny i úplety).
	Ihla pre pružné látky 130/705 HS 75, 90	Stredne veľký guľový hrot, špeciálny tvar očká a drážky	Pre žerzej, trikot, úplety a pružné látky.
	Ihla pre žerzej / Vyšívacia ihla 130/705 H SUK 70-100	Stredný guľový hrot	Pre úplety, pleteného tovaru. Pre vyšívanie.
	Džínsová ihla 130/705 HJ 80-110	Špicatý úzky hrot, spevnený driek	Pre silné látky, ako džínsovina, plátno.
	Ihla na kožu 130/705 H LR 90, 100	S rezacím hrotom (LR = špeciálny hrot pre šitie kože)	Pre všetky druhy kože, syntetickej kože, koženky, fólie.
	Ihla Microtex 130/705 HM 70-110	Obzvlášť ostrý, úzky hrot	Pre látky z mikrovlákien a hodvábu.
	Quiltovací ihla 130/705 HQ 75, 90	Ľahko zaoblený tenký hrot	Pre rovný steh a prešívanie.
	Vyšívacia ihla 130/705 HE 75, 90	Malý guľový hrot, obzvlášť široké očko a široká drážka	Pre vyšívanie všetkých prírodných i syntetických látok.
	Ihla pre tenké materiály 130/705 H SES 70, 90	Malý guľový hrot	Pre jemné úplety a pletené materiály. Pre vyšívanie tenkých, jemných látok.
	Ihla Metafil 130/705 H Metafile 80	Dlhé očko (2 mm) pri všetkých veľkostiach ihly	Pre šitie alebo vyšívanie metalickými niťami.


Obrázok	Názov ihly	Popis ihly	Účel
	Ihla pre kordonet (k prešívaniu výšiviek) 130/705 HN 70-100	Dlhé očko (2 mm) pri všetkých veľkosti ihly	Prešívanie silnou niťou.
	Univerzálny dvojihla 130/705 H ZWI 70-100	Vzdialenosť ihliel: 1,0/1,6/2,0/2,5/ 3,0/4,0	Pre viditeľné lemy na pružných látkach, sámk, ozdobné šitie.
	Dvojihla pre pružné látky 130/705 HS ZWI 75	Vzdialenosť ihliel: 2.5/4.0	Pre viditeľné lemy na pružných látkach, sámk, ozdobné šitie.
	Krídlová - ažurová dvojihla 130/705 H ZWIHO 100	Vzdialenosť ihliel: 2.5	Pre špeciálne efekty s ažúrovou výšivkou.
	Univerzálna trojihla 130/705 H DRI 80	Vzdialenosť ihliel: 3.0	Pre viditeľné lemy na pružných látkach, ozdobné šitie.

Kombinácia ihla/niť

	Kombinácia ihla/niť je správna, keď niť dokonale padne do dlhej drážky a ľahko prechádza očkom ihly. Toto umožňuje optimálne šitie.
	Ak je v očku a v dlhej drážke ihly príliš veľa miesta, môže dochádzať k trhaniu nite a / alebo k vynechávaniu stehov.
	Keď niť drhne o okraj dlhej drážky a neprechádza voľne očkom ihly, môže sa trhať a zasekávať.

Ukážka popisu ihly

Na nasledujúcom obrázku je na ihle typu žerzej / streč popísaný systém ihiel 130/705, ktorý je u šijacích strojov pre domácnosť najbežnejšie.

	130/705 HS / 70 130 = Dĺžka drieku (1) 705 = Plochý driek (2) H = Skosenie ihly (3) S = Hrot ihly (tu je stredne zaoblený) (4) 70 = Veľkosť ihly 0,7 mm (5)
---	---

Voľba ihly

Pre dokonalý výsledok hrá kvalita nití a látok dôležitú úlohu.


Ak chcete dosiahnuť dobré výsledky, odporúčame Vám kupovať kvalitné nite.

- Bavlnené nite majú výhody prírodného materiálu, preto sú vhodné najmä pre šitie bavlnených látok.
- Priadza z mercerovanej bavlny majú slabý lesk, ktorý zostáva aj po vypraní.
- Polyesterové nite majú vysokú pevnosť v ťahu a obzvlášť stále farby.
- Polyesterové nite majú väčšiu pružnosť a sú vhodné tam, kde požadujete pevný a pružný šev.
- Viskózovej nite (tiež rayon, umelý hodváb) sú vyrobené z prírodných vlákien a majú vysoký lesk.
- Viskózovej nite sa hodí pre ozdobné stehy a všade, kde chcete dosiahnuť krásneho efektu.

2 Príprava

2.1 Zapojenie a zapnutie stroja

Pripojenie ovládacieho pedálu / stroja do zásuvky



- > Pripojte prístrojovú vidlicu (1) na elektrickej šnúre a šnúru od pedálu do zásuvky v stroji.
- > Pripojte elektrickú vidlicu na šnúre do zásuvky.

Použitie elektrické šnúry (len USA/Kanada)

Stroj je vybavený polarizovanú vidlicou (jeden kolík širší ako druhý). Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom je možné zapnúť vidlicu do elektrickej zásuvky len jedným spôsobom. Pokiaľ Vám nejde zastrčiť vidlicu do zásuvky úplne, obráťte ju. Ak to stále nejde, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Nepokúšajte sa vidlicu, ani zásuvku nijako upravovať!

Zapnutie stroja


- > Zapnite stroj prepnutím hlavného vypínača do polohy «I».



Ovládanie rýchlosti šitia pedálom

Rýchlosť šitia môžete plynule meniť ovládacím pedálom.

- > Opatrným zošliapnutím pedálu spustíte stroj.
- > Ak chcete šiť rýchlejšie, zošliapnite pedál viac.
- > Uvoľnením pedálu stroj zastavíte.




2.2 Trň na cievku s niťou

Horizontálny trň cievky

Nasadenie cievky s niťou a odvíjacieho kotúčika

Odvíjacie kotúčiky držia cievku s niťou na mieste a umožňujú optimálne odvíjanie nite z cievky.


- > Nasadte cievku s niťou na trň.
- > Nasadte vhodný odvíjací kotúčik na cievku tak, aby medzi cievkou a kotúčikom nezostala medzera.



Použitie niťovej sieťky

Niťová sieťka zaisťuje rovnomerné odvíjanie nite a bráni jej trhanie a uzlovanie. Niťová sieťka sa používa iba na vodorovný trň cievky.

- > Natiahnite niťovú sieťku cez cievku s niťou.




Druhý trň cievky

Nasadenie druhého trňa na cievku


Druhý trň na cievku sa používa pre šitie viac niťami alebo pre navíjanie spodnej nite.

- > Zasuňte druhý trň na cievku do otvoru pre príslušenstvo v kryte stroja.



Nasadenie cievky s niťou

- > Na druhý trň na cievku nasadíte plstený kotúčik.
 - Plstený kotúčik zabraňuje niti, aby sa zachytila za trň cievky.
- > Nasadíte cievku s niťou na druhý trň cievky.




2.3 Voľné rameno

bernette b05 má pevne konštruované voľné rameno, ktoré poskytuje dostatok priestoru vpravo od ihly pre rozmerne projekty.


2.4 Šijací stolík so schránkou na príslušenstvo

Schránka na príslušenstvo je vstavaná do šijacieho stolíka.

- > Ak chcete šijací stolík stiahnuť, uchopte ho za držadlo (1) a stiahnite ho doľava.




- > Schránku na príslušenstvo otvoríte vyklopením k sebe.



- > Schránku s príslušenstvom zatvorte sklopením veka pod uhlom dole.

2.5 Vysunutie alebo zasunutie podávača




- > Podávač vysuniete prepnutím ovládacej páčky doprava.
 - Podávač sa vysunie po ušití prvého stehu.
- > Podávač zasuniete prepnutím ovládacej páčky doľava.
 - Podávač je zasunutý.

2.6 Ihla

Zdvihnutie a spustenie ihly


- > Ihlu zdvihnete otáčaním ručným kolom proti smeru hodinových ručičiek až do najvyššej polohy.




- > Ihlu spustíte otáčaním ručným okolo proti smeru hodinových ručičiek až sa zapichne do látky.

Výmena ihly


- > Vypnite hlavný vypínač (poloha "O") a odpojte stroj zo zásuvky.
- > Zdvihnite prítlačnú pätku.
- > Zdvihnite ihlu.
- > Rukou (prípadne skrutkovačom) povoľte skrutku (1).




- > Vytiahnite ihlu smerom nadol.



- > Pridržiť novú ihlu (2) plochou stranou dozadu. Zasuňte ihlu hore do svorky až na doraz (3).



- > Rukou utiahnite upevňovacie skrutku.



Nastavenie polohy ihly

- > Zdvihnite ihlu.
- > Použite odporúčanú prítlačnú pätku.


- > Nastavte požadovanú polohu ihly otáčaním ovládačom polohy ihly.



2.7 Prítlačná päťka

Zdvihnutie a spustenie prítlačnej päťky

- > Prítlačnú päťku zdvihnete stlačením páčky smerom nahor.




- > Prítlačnú päťku spustíte stlačením páčky smerom nadol.

Výmena prítlačnej päťky

Vybratie prítlačnej päťky

- > Vypnite hlavný vypínač (poloha "O") a odpojte stroj zo zásuvky.
- > Zdvihnite prítlačnú päťku.
- > Zdvihnite ihlu.
- > Prítlačnú päťku odstránite stlačením páčky vzadu na držiaku päťky smerom nadol.



Nasadenie prítlačej pätky

Predpoklad:

- Prítlačná pätká je sňatá.
- > Zdvihnite prítlačnú pätku.


POZOR

Zlomenie ihly spôsobené nesprávnou prítlačnú pätkou

Ak je nasadená pätká nevhodná pre zvolený steh, môže ihla naraziť na pätku a zlomiť sa.

- > Vždy používajte pre daný steh vhodnú prítlačnú pätku.


- > Položte prítlačnú pätku pod drážku (1) na spodnej strane držiaka pätky tak, aby trň prítlačnej pätky (2) bol pod drážkou.
- > Opatrne pohybujte páčkou pre ovládanie prítlačnej pätky smerom nadol, až trň pätky zaskočí do drážky v držiaku.



Odobratie a nasadenie držiaku pätky

Predpoklad:

- Prítlačná pätká je sňatá.
- > Zdvihnite prítlačnú pätku.
- > Nasadte držiak pätky (1) odspodu zľava na pätkovej tyči (2).
- > Pridržiavajte pevne držiak pätky na tyči a rukou zaskrutkujte skrutku.
- > Uťahnite skrutku skrutkovačom.




Nasadenie vodítka okraja / quiltovacieho vodítka

Vodítko slúži ako pomôcka pri šití rovnobežných čiar.

- > Zasuňte vodidlo švu (1) do otvoru v držiaku pätky (2).

- > Nastavte si požadovanú vzdialenosť od susedného švu.




Nastavenie prítlaču pätky



Prítlak prítlačnej pätky je nastavený tak, aby optimálne vyhovoval hrúbke látky. Ak pracujete so silnejšou látkou, je vhodné prítlak pätky znížiť, aby sa mohla látka pod pätkou pohybovať voľnejšie. Ak pracujete s tenkou látkou, je naopak vhodné prítlak pätky zvýšiť, aby sa látka pod pätkou nepohybovala príliš voľne.

- > Prítlak pätky zvýšite pootočením ovládača «prítlaku pätky» v smere hodinových ručičiek.
- > Prítlak pätky znížite pootočením ovládača «prítlaku pätky» proti smeru hodinových ručičiek.





2.8 Navlečenie stroja

Príprava k navliekaniu

- > Vypnite stroj.
- > Zdvihnite ihlu.
- > Zdvihnite prítlačnú pätku.


Navlečenie hornej nite






- | | | | |
|---|---------------------|----|-----------------------|
| 1 | Odvíjacie kotúčiky | 7 | Vodítko |
| 2 | Vodítko nite | 8 | Vodítko |
| 3 | Predpínač nite | 9 | Páčka navliekača ihly |
| 4 | Napínacie tanieriky | 10 | Drôtený háčik |
| 5 | Kryt niťovej páky | 11 | Odrezávač nití |
| 6 | Niťová páka | 12 | Niť |

- > Nasadíte cievku s niťou na trň cievky, aby sa niť odvíjala v smere hodinových ručičiek.
- > Nasadíte odvíjací kotúčik vhodný pre danú cievku.
- > Vedíte niť vodidlom nite.




- > Ved'te niť predpínačom nite.




- > Ved'te koniec nite štrbinou dole.



- > Ved'te niť nadol okolo krytu niťovej páky.




- > Ved'te niť hore, sprava doľava cez niťovú páku a potom opäť dole.




- > Ved'te niť skrz vodička nad ihlou.


- > Spustite prítlačnú pätku.




- > Stlačte páčku navliekača ihly ľahko smerom dole a vedte niť okolo vodidla nite.




- > Stlačte páčku navliekača ihly úplne dole a držte ju dole.
 - Drôtený háčik prejde očkom ihly.



- > Vedte niť pred ihlou a pod drôtený háčik a tu ju pridržte.



- > Zdvihnutím páčky navliekače navlečte ihlu. Niť pritom pridrżujte voľne.
 - Drôtený háčik sa vytiahne dozadu a pretiahne slučku nite cez očko ihly.
- > Vytiahnite slučku nite za ihlu.




Navlečenie dvojihly

Predpoklad:

- Je nasadená endlovacia prítlačná päťka.
- Je nasadená dvojihla.
- Je nasadený druhý trň na cievku s niťou.

> Ved'te niť z cievky na vodorovnom trne (červená) v smere šípky na ľavú stranu napínacieho tanierika (1).



- > Ved'te niť do vodidla nad ihlou.
- > Navlečte niť ručne do ľavej ihly.
- > Ved'te niť z cievky na zvislom trne (modrá) v smere šípky na pravú stranu napínacieho tanierika (1).
- > Ved'te niť do vodidla nad ihlou.
- > Navlečte niť ručne do pravej ihly.

POZOR

Zlomená ihla z dôvodu nesprávne zvolenej prítlačnej päťky, stehu alebo polohy ihly

Ak zvolíte nesprávnu prítlačnú päťku, nevhodný steh alebo nevhodnou polohu ihly, môže ihla naraziť na prítlačnú päťku a zlomiť sa.

- > Nasad'te entlovacu päťku.
- > Nastavte rovný steh.
- > Nastavte ihlu do stredovej polohy.


Navlečenie trojihly

Ak chcete pracovať s trojihlou, je nutné na tretiu niť použiť externý stojan na niť.

Predpoklad:

- Je nasadená endlovacia prítlačná päťka.
- Je nasadená trojihla.

- > Na vodorovný trň nasad'te plstenú podložku, cievku s niťou a vhodný odvíjacie kotúčik.
- > Druhú cievku s plstenou podložkou nasad'te na zvislý trň.
- > Tretiu cievku s plstenou podložkou nasad'te na externý stojan na niť.
- > Ved'te niť z cievky na vodorovnom trne (červená) v smere šípky na ľavú stranu napínacieho tanierika (1).



- > Ved'te niť do vodidla nad ihlou.
- > Navlečte niť ručne do ľavej ihly.
- > Ved'te niť z cievky na externom stojane (oranžová) v smere šípky na ľavú stranu napínacieho tanierika (1).

- > Ved'te niť do vodidla nad ihlou.
- > Navlečte niť ručne do prostrednej ihly.
- > Ved'te niť z cievky na zvislom trne (modrá) v smere šípky na pravú stranu napínacieho tanierika (1).
- > Ved'te niť do vodidla nad ihlou.
- > Navlečte niť ručne do pravej ihly.


POZOR

Zlomená ihla z dôvodu nesprávne zvolenej prítlačnej pätky, stehu alebo polohy ihly

Ak zvolíte nesprávnu prítlačnú pätku, nevhodný steh alebo nevhodnou polohu ihly, môže ihla naraziť na prítlačnú pätku a zlomiť sa.

- > Nasad'te entlovacu pätku.
- > Nastavte rovný steh.
- > Nastavte ihlu do stredovej polohy.

Navíjanie spodnej nite




- | | |
|----------------------|--|
| 1 Odvíjacie kotúčiky | 3 Predpínač pre navíjanie spodnej nite |
| 2 Vodítko nite | 4 Trň na cievku s niťou |


- > Nasadením niťovej sieťky na cievku s niťou predídete zasekávaniu a trhaniu kĺzavých nití.




- > Nasad'te na trň cievky cievku s niťou a vhodný odvíjacie kotúčik. Pre menšie cievky použite menšie odvíjacie kotúčiky.




- > Ved'te niť vodidlom nite.




- > Ved'te niť okolo predpínača pre navíjanie spodnej nite v smere šípky.



- > Prevlečte koniec nite zvnútra jedným z otvorov v cievke a nasad'te prázdnu cievku na vreteno navíjača.




- > Zatlač'te cievku na spodnej niť do pravej polohy.




- Stroj sa prepne do režimu navíjanie spodnej nite. Pri navíjaní spodnej nite stroj nemôže šiť.

- > Jednou rukou pevne pridržiavajte koniec nite.




- > Krátkym zošliapnutím pedálu naviňte na cievku niekoľko závitov nite, aby niť držala pevne na cievke.


- > Odstrihnite koniec nite vychádzajúci z otvoru v cievke.



- > Pokračujte v navíjaní zošliapnutím pedálu.
- > Uvoľnením ovládacieho pedálu ukončíte navíjanie nite.
- > Prepnete navíjač doľava do východiskovej polohy.



- Stroj je teraz v režime šitia.
- > Odstráňte cievku a odstrihnete niť.



Navlečenie spodnej nite

POZOR


Lámanie ihly spôsobené nesprávnou navinutou spodnou niťou

Nerovnomerne navinuté cievky môžu spôsobiť nesprávne napätie nite a zlomenie ihly.


- > Používajte len rovnomerne navinuté cievky.

Predpoklad:


- Ihla je v hornej polohe.
- Prítlačná pätká je v hornej polohe.
- Stroj je vypnutý.
- > Kryt spodnej nite odstráňte stlačením otvárača smerom doprava.




- > Vložte cievku so spodnou niťou tak, aby sa niť odvíjala proti smeru hodinových ručičiek.



- > Cievku zľahka zatlačte.
- > Vedte niť podľa šípok do vodidla spodnej nite.




- > Prebytočnú niť odrežte tak, že jej koniec pretiahnete cez odrezávač (1).



- > Nasadte kryt spodnej nite.


Vytiahnutie spodnej nite

- > Zdvihnute prítlačnú pätku a pridržiavajte hornú niť ľahko v ľavej ruke.




- > Otáčaním ručného kolesa proti smeru hodinových ručičiek zdvihnete ihlu do najvyššej polohy. Pokračujte v otáčaní ručným kolesom, až dostanete niťovú páku do najvyššej polohy.

- > Vyťahujte hornú niť hore, kým spodná niť nevytvorí slučku.



- > Vytiahnite koniec spodnej nite nahor.
- > Vytiahnite 10 cm (4 ") obidvoch nití dozadu pod prítlačnú pätku.



3 Tvorivé šitie

3.1 Voľba stehového vzoru

Stehové vzory sú rozdelené do kategórií A až L. Každá kategória môže obsahovať až tri vzory, ktoré sú označené farbami čierna, sivá a červená.

POZOR

Nesprávna poloha ihly pri voľbe stehového vzoru

Poškodenie ihly a látky.

> Než začnete otáčať voličom stehového vzoru, zdvihnite ihlu do najvyššej polohy.

> Zdvihnite ihlu.

> Ak chcete zvoliť čierny steh v určitej kategórii, nastavte ovládač dĺžky stehu na hodnotu od 0 do 4 a potom otáčajte voličom stehových vzorov doľava alebo doprava, až sa zvolená kategória stehových vzorov dostane do stredu pod značku «•».



> Ak chcete zvoliť červený steh v určitej kategórii, nastavte ovládač dĺžky stehu na «S1» a potom otáčajte voličom stehových vzorov doľava alebo doprava, až sa zvolená kategória stehových vzorov dostane do stredu pod značku «•».



> Ak chcete zvoliť šedý steh v určitej kategórii, nastavte ovládač dĺžky stehu na «S2» a potom otáčajte voličom stehových vzorov doľava alebo doprava, až sa zvolená kategória stehových vzorov dostane do stredu pod značku «•».



3.2 Editácia stehových vzorov

Nastavenie šírky stehu

Šírku stehu je možné nastaviť pre každý steh ovládačom šírky stehu od 0 do 6 mm.



POZOR

Nesprávna poloha ihly pri voľbe stehového vzoru

Poškodenie ihly a látky.

> Než začnete otáčať ovládačom šírky stehu, zdvihnite ihlu do najvyššej polohy.


> Zdvihnite ihlu.

> Otáčajte ovládačom šírky stehu, až sa požadovaná hodnota šírky dostane nad značku «•».

Nastavenie dĺžky stehu

Dĺžku stehu nastavíte ovládačom dĺžky stehu.

Pre čierne stehové vzory môžete nastaviť dĺžku v rozmedzí 0-4 mm.



Pre gombíkové dierky môžete nastaviť dĺžku stehu v rozmedzí symbolu gombíkové dierky na ovládači.

Dĺžka červených a sivých stehových vzorov je vopred definovaná a nemožno ju meniť.

> Otáčajte ovládačom dĺžky stehu, až sa požadovaná hodnota dĺžky dostane pod značku «•».




Nastavenie napätia hornej nite

Napätie hornej nite je potrebné nastaviť pomocou ovládača «napätia hornej nite» v závislosti na látke, z ktorej šijete, na vrstvách látky a na spôsobe šitie.

Základná hodnota napätia hornej nite je 4.




U dokonalého rovného stehu nie je na lícovej strane látky vidieť spodnú niť.




- 1 Horná niť
- 2 Spodná niť

- 3 Lícová (horná) strana látky
- 4 Rubová (spodná) strana látky

- > Napätie hornej nite zvýšite nastavením ovládača «napätia hornej nite» na vyššiu hodnotu.
- > Napätie hornej nite znížite nastavením ovládača «napätia hornej nite» na nižšiu hodnotu.
- > Ak je spodná niť vidieť na lícovej strane látky, nastavte napätie hornej nite na nižšiu hodnotu.




- > Ak je horná niť vidieť na rubovej strane látky, nastavte napätie hornej nite na vyššiu hodnotu.




Nastavenie vyváženia

Niektoré látky, nite a podšívky môžu ovplyvniť pružné stehy alebo gombíkové dierky, ktoré sa ušijú nepravidelne. Mechanické nastavenie vyváženia umožňuje tieto odchýlky napraviť a optimálne prispôbiť stehový vzor látky, z ktorej šijete.


- > Zvoľte si pružný sťahovač vzor alebo gombíkovú dierku.
- > Nastavte dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu.
- > Vyváženie upravte otáčaním ovládača pomocou mince.




- > Pre zvýšenie hustoty stehu ľavého saténového stĺpika gombíkové dierky otáčajte ovládačom vyváženie v smere hodinových ručičiek.




- > Pre zníženie hustoty stehu ľavého saténového stĺpika gombíkové dierky otáčajte ovládačom vyváženie proti smeru hodinových ručičiek.



- > Pre zvýšenie hustoty pružného stehu otáčajte ovládačom vyváženie v smere hodinových ručičiek.




- > Pre zníženie hustoty pružného stehu otáčajte ovládačom vyváženie proti smeru hodinových ručičiek.



3.3 Späť

Šitie späť sa používa na zapošitie začiatku a konca švu.

- > Zvoľte stehový vzor.
- > Stlačte a pridržte páčku na šitie späť.



- > Zošliapnite ovládací pedál.
 - Stroj šije späť, kým páčku na šitie späť neuvolníte.


3.4 Zapošitie

Zapošitie na začiatku švu

- > Zvoľte stehový vzor.
- > Ušite niekoľko stehov dopredu.
- > Stlačte a pridržte páčku na šitie späť.
- > Šite späť až na začiatok švu.
- > Povoľte páčku na šitie späť, aby stroj šil opäť dopredu.
 - Začiatok švu je teraz zapošíť.

Zapošitie na konci švu


- > Šite zvoleným stehovým vzorom dopredu až na koniec švu.
- > Stlačte a pridržte páčku na šitie späť.
- > Ušite niekoľko stehov po švíku späť.
- > Povoľte páčku na šitie späť.




- > Šite dopredu po švíku až na jeho koniec.
 - Koniec švu je teraz zapošítie.

3.5 Šitie silných miest

- > Nasadte entlovacu prítlačnú pätku.
 - Ak stlačíte pred spustením prítlačnej pätky čierne tlačidlo na pravej strane pätky (1), zablokujete pätku vo vodorovnej polohe. To zaručuje rovnomerné podávanie na začiatku švu a uľahčuje šitie viac vrstiev látky, napríklad, keď šijete cez švíky pri lemovaní džínsov.
- > Akonáhle dosiahnete najvyššieho bodu, spustíte ihlu do spodnej polohy a zdvihnete prítlačnú pätku.
- > Stlačte predok prítlačnej pätky a čierne tlačidlo, spustíte pätku a pokračujte v šití.
 - Po ušitie niekoľkých stehov sa čierne tlačidlo automaticky uvoľní.




- > Ak vediete látku ručne a šijete od preloženej strany, podoprite pätku vložением jednej, dvoch alebo troch malých doštičiek z kompenzačnej podložky (1) pod prítlačnú pätku za ihlu.




1 Kompenzačná podložka

3.6 Šitie rohov

- > Keď došijete na roh, zastavte stroj.
- > Zapichnite ihlu do látky.
- > Zdvihnite prítlačnú pätku.



- > Použite ihlu ako os otáčania a otočte látku.
- > Spustite prítlačnú pätku a pokračujte v šití.



3.7 Šitie materiálov, ktoré sa ťažko posúvajú

Materiály, ktoré sa ťažko posúvajú, ako koža, umelá koža, plast alebo koženka sa ľahšie šijú nepriľnavou endlovaciou pätkou.

- > Nasadte nepriľnavú entlovaciú pätku.
- > Zvoľte požadovaný stehový vzor.
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Nastavte požadovanú polohu ihly.
- > Šite pomaly a rovnomerne.

4 Základné stehy

4.1 Prehľad základných stehov

Stehový vzor	Kategória stehu	Názov	Popis	Doporučená prítlačná pätká	Dĺžka stehu	Šírka stehu
	A	Rovný steh	K zošívaniu látok a na prešívanie.	Endlovacia pätká	0,5 – 4,0	0
	B	Endlovací steh	Pre pevné švy, začisťovanie okrajov, šitie pružných švov a prišívanie čipiek.	endlovacia pätká	0,5 – 4,0	2,0 – 6,0
	C	Trojrozpichový endlovací steh	Pre začisťovanie a spevňovanie okrajov látok a pre našívanie plochej gumy. Pre ozdobné švy.	Endlovacia pätká	2,0 – 3,0	2,5 – 5,0
	D	Vari-Overlock	Pre zošívanie a začisťovanie okrajov pružných látok v jednom kroku.	Endlovacia pätká	2,0 – 3,0	6,0
	E	Pružný slepý steh	Pre slepé lemy a ozdobné švy.	Pätká pre slepý steh	1,0 – 2,0	3,0 – 5,0
	F	Univerzálny steh	Pre pevné materiály, ako je plšť či koža. Pre ploché spojovacie švy, viditeľné lemy a ozdobné stehy. Pre našívanie plochej gumy.	Endlovacia pätká	1,5 – 3,0	3,0 – 5,0
	G	Steh Lycra	Pre ploché spojovacie švy, viditeľné lemy na látkach Lycra. Pre šitie cez švy na podprsenkách a korzetoch.	Endlovacia pätká	1,5 – 3,0	6,0
	H	Steh pre mušličkový lem	Pre slepej lemy, mušličkový efekt na jemných žerzejoch a tenkých látkach. Pre ozdobné švy.	Endlovacia pätká	1,0 – 2,5	3,0 – 6,0
	I	Elastický spojovací steh	Pre väčšinu druhov látok. Pre riasiace gumové nite. Pre šitie okrajov látok, ktoré sa schádzajú. Pre ozdobné švy.	Endlovacia pätká	2,0 – 3,0	3,0 – 5,0
	J	Slepý steh	Pre slepé lemy a ozdobné švy.	Pätká pre slepý steh	1,0 – 2,0	1,0 – 2,5
	L	Super pružný steh	Pre vysoko pružné látky. Pre všetky druhy oblečenia.	Endlovacia pätká	1 – 2,5	3,0 – 4,0
	A	Pružný trojitý rovný steh	Pre trvanlivé švy na hrubých látkach. Pre viditeľné lemy a švy.	Endlovacia pätká	S1	0


Stehový vzor	Kategória stehu	Názov	Popis	Doporučená prítlačná päťka	Dĺžka stehu	Šírka stehu
	B	Pružný trojitý endlovací steh	Pre trvanlivé švy na hrubých látkach. Pre viditeľné lemy a švy.	Endlovacia päťka	S1	2,0 – 6,0
	C	Plástvový steh	Pre šitie pružných látok a lemov, aj s gumovou spodnou niťou.	Endlovacia päťka alebo otvorená vyšivacia päťka	S1	6,0
	D	Úpletový overlockový steh	Pre zošívanie a začisťovanie ručných aj strojových úpletov v jednom kroku.	Endlovacia päťka	S1	6,0
	F	Dvojitý overlockový steh	Pre zošívanie a začisťovanie pružných látok v jednom kroku.	Endlovacia päťka	S1	6,0
	H	Pružný overlockový steh	Pre zošívanie a začisťovanie pružných látok v jednom kroku. Pre ploché spojovacie švy.	Endlovacia päťka	S1	6,0
	J	Spevnený overlockový steh	Stredne silné úplety a froté. Pre overlockové švy alebo ploché spojovacie švy.	Endlovacia päťka alebo overlocková päťka	S1	6,0

4.2 Šitie rovným stehom



Pre silné látky, napr. Na denim, nastavte dlhý steh (cca 3-4 mm) a pre tenké látky nastavte krátky steh (cca 2-2,5 mm). Dĺžka stehu závisí od hrúbky látky, napr. Na ozdobné prešívanie so šnúrkou nastavte dlhý steh (cca 3-4 mm).

- > Nasadíte entlovaciu päťku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Nastavte polohu ihly.




4.3 Všívanie zipsu




Keďže môže byť podanie látky na začiatku šitia ťažké, odporúča sa počas prvých niekoľkých stehov pevne držať nite alebo ľahko ťahať za látku späť, alebo ušiť najprv 1 – 2 cm stehy späť.


- > Jednotlivo začistite presahy švov.
- > Nasadte entlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Nastavte polohu ihly na «stred».
- > Zošite šev až k miestu, kde začína zips.
- > Nastavte dĺžku stehu na 4.
- > Pristehujte zips dlhými stehy.
- > Šev zožehlite.
- > Vypárajte sťahovanie.
- > Pristehujte zips pod látku tak, aby sa okraje látky zišli nad osou zipsu.




- > Nasadte zipsovou pätku.
- > Keď šijete ľavú stranu zipsu, upevnite do držiaka pätky pravú stranu trňa pätky.



- > Keď šijete pravú stranu zipsu, upevnite do držiaka pätky ľavú stranu trňa pätky.



- > Šite ľavú stranu otvoreného zipsu zhora nadol.
- > Zapnite zips cca 5 cm od konca.
- > Prešite spodný koniec zipsu a pravú stranu.
- > Zastavte stroj pred jazdcom zipsu.
- > Spustite ihlu do spodnej polohy.
- > Zdvihnite prítlačnú pätku.
- > Otvorte zips.
- > Dokončite ušitie pravej strany.
- > Vypárajte sťahovanie.




4.4 Šitie skrytého zipsu

Skryté zipsy sú obzvlášť elegantným riešením pre odevy a sú veľmi praktické aj pre šitie tašiek a bytových dekorácií. Keďže sú tieto špeciálne zipsy po ušití zakryté švom, tvoria takmer neviditeľné uzávery.




Keďže môže byť podanie látky na začiatku šitia ťažké, odporúča sa počas prvých niekoľkých stehov pevne držať nite alebo ľahko ťahať za látku späť, alebo ušiť najprv 1 – 2 cm stehy späť.

- > Zip úplne rozopnite.
- > Našpendlete pravú polovicu zipsu lícnou stranou k lícovej strane pravej strany látky. Zúbky zipsu smerujú od okraja látky.
- > Nasadte zipsovú pätku pre skrytý zips.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Nastavte polohu ihly na «stred».
- > Spustite prítlačnú pätku na začiatku zipsu, aby špirála prechádzala pravou drážkou v prítlačnej pätku.




- > Prišite pravú polovicu zipsu odhora smerom nadol, až k jazdcu.
- > Zapnite zips.
- > Našpendlete ľavú polovicu zipsu lícnou stranou k lícovej strane ľavej strany látky. Zúbky zipsu smerujú od okraja látky.
- > Roztvorte celý zips.


- > Spustíte prítlačnú pätku na začiatku zipsu, aby špirála prechádzala ľavou drážkou v prítlačnej pätku.



- > Prišité ľavú polovicu zipsu odhora smerom nadol, až k jazdcu.
- > Vyberte látku zo stroja.
- > Zapnite zips.
- > Položte dva kusy látok na seba lícovými stranami k sebe. Preložte konce zipsu smerom von, čo najviac to pôjde.




- > Zošpendlíte konca švov zipsu presne na seba.
- > Zošpendlíte šev dohromady odspodu zipsu.
- > Nasadíte entlovaciu pätku.
- > Zošíte šev odspodu k zipsu.



4.5 Šitie trojitého rovního stehu

Trojitý rovný steh je vhodný najmä pre trvanlivé švy na pevných, husto tkaných látkach, ako je džínsovina či menčester.




1 Rovní steh

2 Pružný trojitý rovný steh

- > Nasadíte entlovacu pätku.
- > Nastavte dĺžku stehu na «S1».
- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».

4.6 Šitie trojitého endlovacieho stehu

Trojitý endlovací steh sa hodí pre silné látky, najmä na denim, čalúnické látky a markízy, a pre švy na látkach, ktoré sa často perú.



Predpoklad:

- Najprv začistíte okraje látky.
- > Nasadíte entlovacu pätku.
- > Nastavte ovládač dĺžky stehu na «S1».
- > Otočte volič stehu na kategóriu «B».
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.

4.7 Super pružný steh

Super pružný steh je úzky pružný steh určený na odstránenie krčenia švov na úpletoch a šikmo strihaných okrajoch, ktorý umožňuje úplné rozžehlenie švu naplocho.

- > Nasadíte entlovacu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «L».
- > Nastavte dĺžku a šírku stehu podľa tabuľky stehov.
- > Šíte šev v požadovanej vzdialenosti od okraja látky a látku pritom nenapínajte.

4.8 Trojrozpichový endlovací steh

Trojrozpichový endlovací steh sa používa na začisťovaní syntetických a iných látok, ktoré majú tendenciu sa krabatiť. Tento steh je vhodný aj na látanie a k opravám trhlín alebo k našívaniu plochej gummy.


- > Nasad'ite entlovaciú pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «C».
- > Nastavte dĺžku a šírku stehu podľa tabuľky stehov.

Pre začisťovanie:



- > Vložte látku do stroja tak, aby sa steh šil vo vzdialenosti 1,5 cm od okraja látky.
- > Ušite šev.
- > Po ušití odstrihnite presah látky. Strihajte opatrne, aby ste nestrihli do švu.

Pre našivanie gumy:

- > Našpendlite gumu na rubovú stranu látky. Pri špendlení gumu napínajte a dbajte, aby bola našpendlená rovnomerne.




- > Rozdeľte gumu rovnomerne pozdĺž okraja riasenej látky.



4.9 Ručné plátanie


Používa sa na plátanie dier a riedkych miest na všetkých druhoch látok.

- > Odstráňte držiak pätky a upevnite látacia / vyšivacia pätku na pätkovej tyči.
 - Páčku (1) umiestnite na skrutku ihlové svorky (2).
- > Prstom zatlačte štopkáciu / vyšiváciu pätku zospodu na pätkovú tyč a utiahnite skrutku (3).




- > Otočte volič stehových vzorov na «A».


- > Nastavte dĺžku stehu na «0».
- > Zasuňte podávač.
- > Nasadte prídavný stolík.
- > Zasuňte podávač.




- > Napnite látku do látacího rámčeka.
 - Látanie miesto zostáva rovnomerne napnuté a nemôže sa deformovať.



- > Pootočením ručným okolo proti smeru hodinových ručičiek vyťahnite spodnú niť.
- > Ušite niekoľko stehov od začiatku švu.
- > Šite zľava doprava, vedte látku rovnomerne rukami a netlačte na ňu.
- > Ak leží niť na látke, pokračujte pomalšie.
- > Ak sa robia na rubovej strane uzlíky, šite rýchlejšie.
- > Ak sa niť trhá, šite rovnomernou rýchlosťou.
- > Smer šitie meňte do oblúka, aby ste nerobili diery do látky a netrhal niť.



- > Po dokončení látanie zdvihnite prítlačnú pätku a vysuňte podávač.




4.10 Začisťovanie okrajov

Endlovací steh je vhodný pre začisťovanie všetkých druhov látok. Pre jemné látky použite plátaciu niť.


Predpoklad:

- Okraj látky by mal byť plochý, nemal by sa rolovať.
- > Nasadte endlovaciu pätku alebo overlockovú pätku.
- > Nenastavujte príliš dlhý steh.

- > Nastavte volič stehových vzorov na «B».
- > Nenastavujte príliš široký steh.
- > Ved'te látku okrajom proti stredu endlovacej pätky, aby sa ihla zapichovala na jednej strane do látky a na druhej išla cez jej okraj.




- > Ved'te látku okrajom proti vodítku overlockové pätky (1), aby sa ihla zapichovala na jednej strane do látky a na druhej išla cez jej okraj.



4.11 Dvojitý overlock

Dvojitý overlockový steh je vhodný pre voľnejšie úplety a pre priečne švy na tkaninách. Na úplety je nutné použiť novú žerzejovú alebo stretchovú ihlu, aby nedošlo k poškodeniu jemného úpletu.

- > Nasad'te endlovaciú alebo overlockovú pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «F».
- > Nastavte dĺžku stehu na «S1».
- > Nastavte šírku stehu podľa tabuľky stehov.
- > Pre začíšťovanie okraja látky endlovacou pätkou: Vložte okraj látky pod prítlačnú pätku tak, aby sa pravý rovný steh šil blízko okraja látky.




- > Pre šitie a lemovanie pružných látok a pre šitie pútok na opasok: Preložte okraj látky dozadu rubom na rub. Ušite šev na lícovej strane látky. Odstrihnite prebytočný presah látky až ku švu.

4.12 Vari overlock

- > Nasad'te overlockovú pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «D».
- > Nastavte dĺžku a šírku stehu podľa tabuľky stehov.

- > Šíte a ved'te látku okrajom proti vodítku na overlockovej pätku.



4.13 Úzky steh na hrany

- > Nasad'te pätku pre slepý steh, pätku na šitie okrajov alebo endlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».

Použitie pätku pre slepý steh alebo pätku na šitie okrajov:

- > Umiestnite ľavý okraj látky proti vodítku pätky pre slepý steh alebo pätky na šitie okrajov.
- > Nastavte ihlu do ľavej polohy.

Použitie endlovacie pätky:

- > Ved'te okraj látky pozdĺž pravého okraja pätky alebo pozdĺž značky na stehovej doske.
- > Nastavte ihlu do pravej polohy.


4.14 Široké obšitie okrajov

- > Nasad'te pätku pre slepý steh, pätku na šitie okrajov alebo endlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».

Použitie endlovacie pätky:

- > Ved'te okraj látky pozdĺž pravého okraja pätky alebo pozdĺž značky na stehovej doske.

Značky na stehovej doske určujú vzdialenosť medzi stredovou polohou ihly a vodiacou čiarou.



1 Vzdialenosť v mm

2 Vzdialenosť v palcoch

Použitie pätku pre slepý steh alebo pätku na šitie okrajov:


- > Umiestnite ľavý okraj látky proti vodítku pätky pre slepý steh alebo pätky na šitie okrajov.
- > Nastavte ihlu do ľavej polohy v požadovanej vzdialenosti od okraja.

4.15 Prešívanie okrajov s vodítkom švu


Ak šijete rovnobežné ozdobné linky, odporúčame použiť vodítko švu.

- > Nasadenie vodítka na endlovaciu pätku.
- > Nasad'te endlovaciu pätku.

- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Pohybom vodítka doľava alebo doprava nastavte požadovanú vzdialenosť.




- > Ušite prvý rad.
- > Ďalšiu radu švov šite tak, aby vodidlo kopírovalo predchádzajúcej rad.



4.16 Šitie okrajov s obrubou

Ak používate pätku pre slepý steh, odporúčame nastaviť ihlu do ľavej krajnej alebo pravej krajnej polohy. Pri používaní endlovacie pätky alebo pätky na šitie okrajov sú možné všetky polohy ihly.


- > Nasadte pätku pre slepý steh, pätku na šitie okrajov alebo endlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Pre šitie na hornom okraji švu vyberte pravú polohu ihly.
- > Umiestnite vnútorný horný okraj švu na pravú stranu proti vodítku na pätku pre slepý steh alebo pätku na šitie okrajov.




4.17 Šitie úzkeho lemu

- > Nasadte lemovaciu pätku.
- > Otočte volič stehových vzorov na «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte šírku stehu na «0».


- > Preložte okraj látky cca 3 cm a ešte raz ho obráťte. Preložte prvých 5 cm okraja látky, ktorý budete šiť.



- > Vložte okraj látky pod prítlačnú pätku rubovou stranou látky nahor. Látky pod prítlačnú pätkou by malo byť nepatrne menej, než je šírka pätky.
- > Ušite 4-5 stehov.
- > Zdvihnite ihlu a prítlačnú pätku.
- > Vytiahnite látku dozadu o cca 10-15 cm. Nestrihajte niť.
- > Pridržte 4 nite v ľavej ruke. Pravou rukou zatiahnite okraj látky do špirálového vodidla v lemovací pätkke.




- > Spustite prítlačnú pätku.
- > Pomaly šite a ľahko prekladajte okraj látky pred lemovacou pätkou a držte ho vpravo. Ved'te okraj látky rovnomerne do špirálového vodidla lemovací pätky a šite.



4.18 Slepý steh

Pre neviditeľné lemy na stredne silných až silných bavlnených, vlnených i zmesových látkach.



1 Začistovací šev


2 Opačná strana látky

3 Lícová strana látky


Slepý steh «J» je vhodný pre šitie pevných látok. Pružný slepý steh «E» je vhodný pre pružné látky.

Predpoklad:


- Okraje silných a stredne silných látok sú začistené.
- > Nasadíte pätku pre slepý steh.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «E» alebo «J».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Preložte látku podľa obrázku rubovou stranou nahor.
- > Vložte látku pod prítlačnú pätku.
- > Otáčajte ručným okolo proti smeru hodinových ručičiek, až sa ihla dostane doľava. ihla by mala len tak tak prepichovať sklad látky (3). Ak je tomu inak, upravte šírku stehu.
- > Nastavte vodidlo (2) otáčaním gombíka (1), až sa vodítko dostane priamo proti skladu.



- > Šíte pomaly a ved'te látku opatrne pozdĺž vodítka.



- > Obráťte látku.



4.19 Šitie viditeľných lemov

Viditeľný lem je vhodný najmä pre lemovanie pružných bavlnených tričiek, vlny a látok zo syntetických a zmesových vlákien.

Pre pružné látky odporúčame použiť ako viditeľný lem steh Lycra alebo trojitý endlovací steh.

Pre nepružné látky odporúčame použiť ako viditeľný lem univerzálny steh alebo trojitý rovný steh.

- > Nasadíte endlovaciu pätku alebo kráčajúca pätku (horný podávač).
- > Nastavte volič stehových vzorov na požadovaný steh.
- > Nastavte dĺžku stehu podľa tabuľky stehov.
- > Ak je to nutné, upravte prítlak pätky.
- > Zožehlite lem a podľa potreby ho pristehujte.
- > Šite lem v požadovanej vzdialenosti na lícovej strane.
- > Odstrihnite prebytok látky na rubovej strane.

4.20 Šitie plochých spojovacích švov

Plochý spojovací šev je vhodný najmä pre flísové a silné látky, ako je froté, plšť alebo koža. Vhodné stehy sú spevnený overlockový steh, univerzálny steh, steh Lycra a pružný overlockový steh.

- > Nasadíte entlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «H».
- > Nastavte dĺžku stehu na «S1».
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Prekryte okraje látok cez seba.
- > Šite podľa okraja látky. Ihla šije na lícnej strane cez okraj hornej vrstvy do spodnej vrstvy a vytvára veľmi trvanlivý spoj.

4.21 Stehovanie

Ak stehujete, je vhodné použiť tenkú plátáciu niť. Ľahšie sa odstraňuje. Odporúčaná dĺžka stehu je 3,5-4 mm. Stehovanie je vhodné najmä pri zošívaní viacerých vrstiev látok.

- > Nasadíte entlovaciu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».
- > Nastavte dĺžku stehu na «4».
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Zošpendlíte si látky v pravom uhle k smeru stehu, aby po sebe nešmýkali.

5 Ozdobné stehy

5.1 Prehľad ozdobných stehov

Niektoré ozdobné stehy sú ľahšie, iné ťažšie, závisí od druhu látky.

Ozdobné stehy pozostávajúce z jednoduchých rovných stehov sú obzvlášť zaujímavé na tenkých látkach.

Ozdobné stehy tvorené saténovými stehy vyzerajú dobre na hrubých látkach.

Pre dokonalé tvorenia stehov je vhodné používať hornú a spodnú niť rovnakej farby a stabilizátor. Na materiály s vlasom alebo s dlhými vláknami je vhodné použiť navyše na lícovej strane vodou rozpustný stabilizátor, ktorý môžete po ušití ľahko odstrániť.

Stehový vzor	Kategória stehu	Názov	Popis	Doporučená prítlačná päťka	Dĺžka stehu	Šírka stehu
	K	Saténový steh	Pre ozdobné efekty. Pre zdobenie stredne silných až silných látok.	Endlovacia päťka	0,5 – 1,0	6,0
	D	Vari-Overlock	Pre mušličkový efekt na jemných žerzej a tenkých látkach.	Endlovacia päťka	2,0 – 3,0	6,0
	C	Plástvový steh	Pre ozdobné efekty. Pre riasiacu techniku smocking.	Endlovacia päťka	S1	3,0 – 6,0
	E	Florentský steh	Ozdobný pružný steh. Na zdobenie úpletov i tkanín. Ideálne aj pre bláznivé quiltovanie.	Endlovacia päťka	S1	6,0
	F	Dvojitý overlockový steh	Pre zošívanie dvoch látok k sebe a vytvorenie úžasného vzhľadu.	Endlovacia päťka	S1	6,0
	G	Dutý steh	Pre zošívanie dvoch látok k sebe a vytvorenie úžasného vzhľadu. Pre riasiacu techniku smocking.	Endlovacia päťka	S1	3,0 – 6,0
	K	Ozdobný steh	Pre ozdobné efekty.	Endlovacia päťka	S1	6,0
	B	Ozdobný steh	Pre ozdobné efekty.	Endlovacia päťka	S2	6,0
	C	Ozdobný steh	Pre bielu výšivku a ozdobné efekty.	Endlovacia päťka	S2	6,0
	E	Ozdobný steh	Pre ozdobné efekty.	Endlovacia päťka	S2	6,0
	G	Ozdobný steh	Pre ozdobné efekty.	Endlovacia päťka	S2	6,0

Stehový vzor	Kategória stehu	Názov	Popis	Doporučená prítlačná päťka	Dĺžka stehu	Šírka stehu
	K	Ozdobný steh	Pre ozdobné efekty.	Endlovacia päťka	S2	6,0

5.2 Zmena hustoty stehov

Ak používate saténový steh, môžete si upraviť jeho hustotu zmenou dĺžky stehu. Kratšia dĺžka stehu znamená, že je vzdialenosť medzi stehmi kratšia a steh je tak hustejší. Dlhšie dĺžka stehu znamená, že je vzdialenosť medzi stehmi dlhšia a steh je tak redší.


- > Nastavte volič stehu na «K».
- > Nastavte dĺžku stehu.
- > Nastavením dĺžky stehu zmeníte hustotu stehu.

5.3 Riasiace stehy

Riasenie

Ideálne pre jemné a stredne silné látky. Na zdobenie odevov i bytových doplnkov.

- > Nasadte entlovacu päťku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «A».
- > Nastavte šírku stehu na «0».
- > Nastavte dĺžku stehu na «4».
- > Nastavte polohu ihly na «stred».
- > Nastavte napätie nite na «2» alebo nižšie.
- > Vytiahnite cca 5 cm hornej i spodnej nite.
- > Šite pozdĺž okraja látky vo vzdialenosti, ako je šírka päťky. Na začiatku zapošijte niekoľkými stehmi späť. Nechajte nite prečnievať o cca 10-12 cm.
- > Šite ďalšie stehy vo vzdialenosti cca 5 mm. Na začiatku zapošijte niekoľkými stehmi späť. Nechajte nite prečnievať o cca 10-12 cm.
- > Vytiahnite spodné nite a rovnomerne rozložte nariasenie.




Smocking


Šitie ozdobných stehov cez nariasenie nazývame smocking. Táto technika sa okrem iného používa na zdobenie blúzok alebo manžiet. Smocking dáva látke textúru a pružnosť. Pre smocking sú vhodné nasledujúce stehy:

- Plástvový steh (S1, C)
- Dutý steh (S1, G)
- > Nasadte entlovacu päťku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «A».
- > Nastavte dĺžku stehu na «4».
- > Nastavte napätie nite na «2» alebo nižšie.
- > Zostehujte vo vzdialenosti cca 1 cm.

- > Na jednej strane zviažte nite na uzlík.
- > Na druhej strane vytiahnite spodné nite a rovnomerne rozložte nariasenie.
- > Zapošite nite.
- > Zvoľte plástvový alebo dutý steh.
- > Nastavte šírku stehu na «6».
- > Nastavte napätie nite na «4».
- > Ušite ozdobné stehy medzi riasiace švy.



- > Odstráňte stehovanie.




5.4 Spojovacie stehy

Spojovací šev dutým stehom

Dutý steh sa používa na zošitie látok v určitej vzdialenosti. Tento stehovací vzor je vhodný na zdobenie blúzok alebo detského oblečenia. Ozdobný efekt tohto stehového vzoru bude výraznejší, ak použijete silnejšiu niť.

- > Nasadte entlovacu pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «G».
- > Nastavte dĺžku stehu na «S1».
- > Nastavte šírku stehu na «6».
- > Pristehujte preložené okraje dvoch látok ku kusu vodou rozpustného stabilizátora vo vzdialenosti 4 mm.




1 Medzera 4 mm

2 vodou odstraniteľný vlizelín

3 Stehovacia niť

- > Spustíte prítlačnú pátku doprostred medzery medzi dvoma látkami.




- > Po ušitie odstráňte stabilizátor a stehovanie.

Spojovací šev dvojitým overlockovým stehom


Dvojitý overlockový šev môžete použiť na zošitie dvoch látok v určitej vzdialenosti. Tento stehovací vzor je vhodný na zdobenie blúzok alebo detského oblečenia. Ozdobný efekt tohto stehového vzoru bude výraznejší, ak použijete silnejšiu niť.

- > Nasadíte entlovaciu pátku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «F».
- > Nastavte dĺžku stehu na «S1».
- > Nastavte šírku stehu na «6».
- > Pristehujte preložené okraje dvoch látok ku kusu vodou rozpustného stabilizátora vo vzdialenosti 4 mm.



- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------|
| 1 | Medzera 4 mm | 3 | Stehovacia niť |
| 2 | vodou odstraniteľný vlizelín | | |

- > Spustíte prítlačnú pátku doprostred medzery medzi dvoma látkami.



- > Po ušitie odstráňte stabilizátor a stehovanie.

5.5 Lemovanie okrajov


Mušličkový okraj stehom Vari-overlock

Šev Vari-overlock sa môže použiť na vytvorenie mušličkového efektu na okrajoch mäkkých žerzej a jemných látok.




- > Nasadíte entlovaciu pátku.

- > Nastavte volič stehových vzorov na «H».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Preložte okraj látky dopodu o cca 5 mm. Vložte látku pod prítlačnú pätku tak, aby ihla na pravej strane išla mimo látku tesne vedľa okraja.




Mušličkový lem saténovým stehom

Zvlnený lem saténovými stehmi využijete na zdobenie výstrihov blúzok a okrajov úpletov.



- > Nasadte entlovaciu pätku.
- > Otočte volič stehových vzorov do polohy «K».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu.
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Nastavte polohu ihly na «stred».
- > Šite pozdĺž okraja vo vzdialenosti cca 1 cm.
- > Opatrne nožnicami odstrihnite presah látky pozdĺž švu.



6 Gombíkové dierky


6.1 Prehľad gombíkových dierok

Stroj je vybavený programom automatického šitia gombíkových dierok v jednom kroku. Príslušný gombík môžete prišit automaticky.

Stehový vzor	Kategória stehu	Názov	Popis	Doporučená prítlačná pätká	Dĺžka stehu	Šírka stehu
	–	Gombíková dierka v jednom kroku	Pre tenké až stredne hrubé látky; blúzky, šaty, posteľná bielizeň.	Pätká pre gombíkové dierky	0,3 – 0,5	4,0 – 6,0

6.2 Značenie gombíkových dierok


- > Vyznačte si polohy gombíkových dierok na látke.



6.3 Stanovenie dĺžky gombíkovej dierky

Veľkosť gombíkovej dierky stanovíte automaticky položením gombíka na pätku. Maximálna dĺžka gombíkovej dierky je 3 cm ($1\frac{3}{16}$ "). (súčet: priemer + hrúbka gombíka.)

- > Nasadte pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom.
- > Vytiahnite držiak gombíka a vložte do neho gombík.




- Gombíková dierka sa ušije pre danú veľkosť gombíka.

6.4 Spevnená gombíková dierka


Ak šijete gombíkové dierky na pružných materiáloch alebo na kabáte, spevnite ich výplňovú šnúrkou. Výplňová šnúrka je natiahnutá pod prítlačnú pätkou. Vhodná je mercerizovaná priadza alebo háčkovacia priadza.

- > Nasadte pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom.
- > Vytiahnite držiak gombíka a vložte do neho gombík.


- > Zahákňte výplňovú šnúрку zhora za háčik vzadu na pätku a ved'te oba konce pod pätkou dopredu.



- > Zahákňte oba konce výplňové šnúrky do drážok vpred'u na pätku a zviažte ich na uzlík.
- > Nastavte dĺžku a šírku stehu.
- > Spustíte prítlačnú pätku.
- > Stlačte páčku na šitie gombíkových dierok až dole a ľahko dozadu, až zacvakne v pracovnej polohe.
- > Zošliapnite pedál a začnite šiť.



- Stroj bude šiť gombíkovú dierku cez šnúрку, ktorú zakryje.
- > Zatiahnete za oba konce šnúrky, aby sa slučka na druhej strane dostala do uzávierky.
- > Ihlou pre ručné šitie prevlečte oba konce šnúrky na rubovú stranu látky a tam urobte uzlík alebo konce zašite.



6.5 Ušitie vzorky


Vždy si ušite skúšobnú gombíkovú dierku na rovnakú látku: Vhodné je použiť rovnaký stabilizátor a zvoliť rovnakú gombíkovú dierku. Skúšobná vzorka je tiež potrebné ušit' v príslušnom smere. Ušitie vzorky Vám umožní upravovať nastavenia, kým nedosiahnete požadovanú kvalitu.

- > Ušite si vzorku gombíkové dierky.
- > Skontrolujte, či je nastavenie správne. Podľa potreby upravte dĺžku gombíkovej dierky, dĺžku stehu alebo šírku stehu.


6.6 Automatické šitie gombíkovej dierky

- > Nasad'te pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom.
- > Vytiahnite držiak gombíka a vložte do neho gombík.
- > Stlačte držiak gombíka dozadu, aby bol gombík uzavretý.
 - Tým je stanovená dĺžka gombíkovej dierky.
- > Ved'te niť otvorom v prítlačnej pätku a pod pätku.
- > Otočte volič stehových vzorov na gombíkovú dierku v jednom kroku.
- > Nastavte šírku stehu na 4-6.
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu v rozsahu symbolu gombíkovej dierky.


- > Vložte látku pod prítlačnú pätku tak, aby značka pre os bola vyrovnaná s počiatočným bodom (1).




- > Stlačte páčku na šitie gombíkových dierok až dole a ľahko dozadu, až zacvakne v pracovnej polohe.




- > Pridržiavajte hornú niť kolmo k pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom.



- > Zošliapnite pedál a začnite šiť.
 - Gombíková dierka sa šije od predku prítlačnej pätky smerom dozadu.




- > Na konci gombíkovej dierky, kde sa stĺpik stretne s uzávierkou, zastavte stroj.
- > Zdvihnute prítlačnú pätku, vyberte látku a odstrihnite niť.
- > Pretiahnite hornú niť dospodu a urobte uzlík.
- > Ak musíte šitie gombíkovej dierky prerušiť, zatiahnite za páčku na gombíkové dierky smerom dopredu.
- > Pre ušitie ďalšej gombíkovej dierky stlačte páčku pre gombíkové dierky smerom dozadu.
- > Po ušití poslednej gombíkovej dierky zdvihnite páčku nahor až na doraz.




6.7 Prerežanie gombíkovej dierky

- > Do oboch koncov gombíkovej dierky zapichnete špendlíky priamo pred uzávierku, aby ste pri prerezávaní neprerežali stehy.
- > Prerežte otvor páračom.




6.8 Prišívanie gombíkov


S programom pre prišívanie gombíkov môžete prišívať gombíky s dvoma a so štyrmi dierkami, patenty a cvoky.



- > Nasadte endlovacu pätku alebo pätku na prišívanie gombíkov.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «B».
- > Zasuňte podávač.
- > Pripravte si gombík vhodný pre Váš projekt.
- > Pri gombíku so štyrmi dierkami ušite najprv predný pár dierok.
- > Otáčaním ručným kolom skontrolujte vzdialenosť dierok. Podľa potreby upravte šírku stehu.



- > Keď začínate šiť, pridržavajte nite.
- > Ušite niekoľko stehov. Pre zaistenie pevnosti ušite cca 10 stehov.
- > Ak chcete spevniť krčok, odstrihnite niť na dĺžku cca 10 cm.
- > Pretiahnite hornú niť jednou z dierok pod gombík a obtočte ju okolo krčku.
- > Pretiahnite hornú niť na rubovú stranu a urobte uzlík.



7 Quiltovanie


7.1 Prehľad quiltovacích stehov

Stehový vzor	Kategória stehu	Názov	Popis	Doporučená prítlačná pätká	Dĺžka stehu	Šírka stehu
	G	Dutý steh	Pre zošívanie dvoch látok k sebe a vytvorenie úžasného vzhľadu. Pre quiltovanie, bláznivý patchwork a zdobenie.	Endlovacia pätká	S1	6,0
	I	Páperový steh	Pre bláznivý patchwork a zdobenie.	Endlovacia pätká	S1	6,0
	D	Prikrývkový steh	Pre aplikácie, zdobenie, začisťovanie a našívanie stužiek	Endlovacia pätká	S2	6,0

7.2 Aplikácie

Aplikácie prišité dekovým stehom vyzerajú, ako keby boli prišité ručne.

- > Položte aplikáciu na látku a pristehujte ju, alebo prišpendlite. Tiež môžete použiť netkaný obojstranný samolepiaci stabilizátor.
- > Nasadte endlovaciú pätku alebo vyšívaciú pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov do polohy «D».
- > Nastavte dĺžku stehu na «S2».
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Šite a vedte látku tak, aby ihla obšivala okraj aplikácie.
- > Ak šijete roh, zastavte stroj s ihlou v látke na vonkajšom okraji aplikácie. Zdvihnite prítlačnú pätku a otočte látku okolo ihly do novej polohy.




7.3 Voľné quiltovanie



Vedenie látky pri quiltovaní Vám uľahčia quiltovacie rukavice s gumovými bodkami.


Odporúčame používať prídavný stolík. Pri voľnom quiltovaní je výhodné začať uprostred a postupovať smerom von. Vedte látku jemnými zaoblenými pohybmi vo všetkých smeroch, až dosiahnete požadovaný vzor. Pri voľnom quiltovaní a pri látaní sa používa v podstate rovnaký pohyb.

Pri quiltovaní drobných meandrov vyplníte stehmi celý povrch látky. Jednotlivé čiary stehov sú zaoblené a nikde sa nekrižujú.



Predpoklad:

- Hornú vrstvu, vatelín a spodnú vrstvu zošpendlíte alebo zostehujete.
- > Zasuňte podávač.
- > Odstráňte držiak pätky a upevnite pätku pre vyšívanie voľným pohybom alebo štopkáciu / vyšíváciu pätku na pätkovú tyč.
 - Páčku (1) umiestnite na skrutku ihlové svorky (2).
- > Prstom zatlačte štopkáciu / vyšíváciu pätku zospodu na pätkovú tyč a utiahnite skrutku (3).




- > Nastavte dĺžku stehu na «0».
- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».
- > Podľa potreby prispôsobte napätie hornej nite projektu, ktorý šijete.
- > Zošliapnite pedál a začnite šiť.
- > Ved'te látku oboma rukami blízko prítlačnej pätky, ako by bola vo vyšívacom rámečku.
- > Ak leží niť na látke, pokračujte pomalšie.
- > Ak sa robia na rubovej strane uzlíky, šite rýchlejšie.

7.4 Šitie patchworku


Zošívanie dielov patchworku k sebe

- > Nasad'te endlováciu pätku alebo patchworkovú pätku.
- > Nastavte volič stehových vzorov na «A».
- > Nastavte požadovanú dĺžku stehu v rozmedzí 1-3.
- > Nastavte polohu ihly na «stred».
- > Vložte pod prítlačnú pätku dva diely lícovými stranami na seba.

- > Zošite diely k sebe s presahom švu 5 mm alebo ved'te diely pozdĺž vodidla patchworkovej pätky.




- > Rozžehlite presahy švov.



Ozdobné švy

- > Nasad'te entlovaciu pätku.
- > Nastavte si ozdobný steh, ktorý ste si vybrali.
- > Nastavte požadovanú šírku stehu.
- > Nastavte polohu ihly na «stred».
- > Pokračujte v práci na lícovej strane látky.
- > Umiestnite spojovací šev pod os prítlačnej pätky.
- > Šite ozdobným stehom cez šev.



8 Údržba a čistenie

8.1 Čistenie podávača

Čas od času je nutné odstrániť spod stehovej dosky zvyšky nití a prach.




Elektronicky poháňané súčasti


Nebezpečenstvo úrazu v blízkosti ihly a chapača.

- > Zdvihnite prítlačnú pätku.
- > Vypnite hlavný vypínač (poloha "O") a odpojte stroj zo zásuvky.


- > Vypnite hlavný vypínač (poloha "O") a odpojte stroj zo zásuvky.
- > Zložte prítlačnú pätku a ihlu.
- > Zasuňte podávač.




- > Stlačte západku (1) smerom doprava a odstráňte kryt spodnej nite (2).



- > Vyskrutkujte obe skrutky a odstráňte stehovú dosku.



- > Vyčistite podávač handričkou.



- > Vráťte stehovú dosku na miesto. Zaskrutkujte a utiahnite oba skrutky.
- > Nasadte kryt spodnej nite.
- > Vysuňte podávač.
- > Nasadte ihlu.

- > Nasadíte prítlačnú pätku.
- > Pripojte stroj do elektrickej zásuvky a zapnite ho (poloha "I").

8.2 Čistenie chapača




Elektronicky poháňané súčasti


Nebezpečenstvo úrazu v blízkosti ihly a chapača.

- > Zdvihnite prítlačnú pätku.
- > Vypnite hlavný vypínač (poloha "O") a odpojte stroj zo zásuvky.


- > Zložte prítlačnú pätku a ihlu.
- > Odstráňte stehovú dosku.
- > Vyčistite cievkové puzdro štetčekom.



- > Zdvihnite ihlu do najvyššej polohy.
- > Odstráňte cievkové puzdro.




- > Vyčistite dráhu chapača štetčekom.



- > Zasuňte cievkové puzdro.

Poznámka: Značky na cievkovom puzdre a na stehovej doske si musia zodpovedať.



- > Vráťte stehovú dosku na miesto.
- > Nasadte kryt spodnej nite.
- > Nasadte ihlu a prítlačnú pätku.

8.3 Mazanie ihlovej tyče

Ihlová tyč sa nebude pohybovať plynulo bez občasného namazania. Ak používate stroj často, je nutné ihlovú tyč mazať raz za šesť mesiacov, aby sa nezadrela.




VAROVANIE

Elektronicky poháňané súčasti


Nebezpečenstvo úrazu v blízkosti ihlovej tyče.

- > Vypnite hlavný vypínač (poloha "O") a odpojte stroj zo zásuvky.


- > Odstráňte ochranné viečko a vyskrutkujte skrutku (2).



- > Odstráňte kryt hlavy (3).
 - Po odstránení krytu hlavy dávajte pozor na pohyblivé časti.



- > Kvapnite kvapku oleja na pohybový mechanizmus ihlovej tyče: na kľukový hriadeľ ihlovej tyče, trň ihlovej tyče a držiak ihlovej tyče (podľa šípok na obrázku).



- > Otočte niekoľkokrát ručným okolo a handričkou odstráňte prebytočný olej.
- > Vráťte kryt na miesto.

9 Riešenie problémov

Závaža	Príčina	Riešenie
Nerovnomerná tvorba stehov	Horná niť je príliš napnutá alebo príliš voľná.	> Upravte napätie hornej nite.
	Tupá alebo ohnutá ihla.	> Vymeňte ihlu. Používajte kvalitné ihly BERNINA.
	Nekvalitná ihla.	> Používajte kvalitné ihly BERNINA.
	Nekvalitná niť.	> Používajte kvalitnú niť.
	Nevhodná kombinácia ihla/niť.	> Prispôbte silu ihly hrúbke nite.
	Nesprávne navlečenie stroja.	> Navlečte znova niť.
	Ťahali ste za látku.	> Vedte látku rovnomerne.
	Prach alebo zvyšky nití pod napínacou pružinou cievkového púzdra.	> Vyčistite cievkové puzdro (pozri stranu 66).
Vynechávanie stehov	Nesprávna ihla.	> Používajte ihly systému 130/705H.
	Tupá alebo ohnutá ihla.	> Vymeňte ihlu.
	Nekvalitná ihla.	> Používajte kvalitné ihly BERNINA.
	Nesprávne nasadená ihla.	> Nasaďte ihlu do ihlovej svorky plochou stranou dozadu až na doraz a utiahnite skrutku.
	Nesprávny hrot ihly.	> Prispôbte hrot ihly textúre materiálu.
Nesprávne stehy	Zvyšky nití medzi napínacími tanierikmi.	> Preložte kúsok tenkej látky a pretiahnite preložený okraj (nie hrubý okraj látky) medzi napínacími tanierikmi.
	Nesprávne navlečenie stroja.	> Navlečte stroj znovu.
	V chapači je zachytená niť.	> Odstráňte hornú niť, vyberte cievkové puzdro, otáčajte ručným kolom dozadu a dopredu a odstráňte zvyšky nití.
	Nevhodná kombinácia ihla/niť.	> Skontrolujte kombináciu ihla/niť.

Závaďa	Príčina	Riešenie
Trhá sa horná niť	Nevhodná kombinácia ihla/niť.	> Prispôsobte silu ihly hrúbke nite.
	Horná niť je príliš napnutá.	> Znížte napätie hornej nite.
	Nesprávne navlečenie stroja.	> Navlečte stroj znovu.
	Nekvalitná niť.	> Používajte kvalitnú niť.
	Poškodená stehová doska alebo hrot chapača.	> Obráťte sa na špecializovaného predajcu BERNETTE a nechajte si chybu opraviť. > Vymeňte stehovú dosku.
Trhá sa spodná niť	Cievka nie je správne vložená.	> Vyberte cievku, vložte ju späť a potiahnite za niť. – Niť by sa mala ľahko odvíjať.
	Cievka nie je správne navinutá.	> Skontrolujte spodnú niť a navlečiete ju znova.
	Je poškodený ihlový otvor stehovej dosky.	> Obráťte sa na špecializovaného predajcu BERNETTE a nechajte si chybu opraviť. > Vymeňte stehovú dosku.
	Tupá alebo ohnutá ihla.	> Vymeňte ihlu.
Láme sa ihla	Nesprávne nasadená ihla.	> Nasadte ihlu do ihlovej svorky plochou stranou dozadu až na doraz a utiahnite skrutku.
	Ťahali ste za látku.	> Vedte látku rovnomerne.
	Tlačili ste na silnú látku.	> Použite prítlačnú pätku vhodnú pre silnú látku. > Pri šití cez silné švy používajte dištančnú podložku.
	Niť je zauzlená.	> Používajte kvalitnú niť.
Stroj nejde spustiť	Stroj je vypnutý.	> Zapnite stroj.
	Stroj nie je zapojený do zásuvky.	> Zapojte stroj do zásuvky.
	Stroj je chybný.	> Obráťte sa na špecializovaného predajcu BERNETTE.
	Nevhodná teplota prostredia.	> Pred použitím nechajte stroj na jednu hodinu v teplej miestnosti. > Pripojte stroj do zásuvky a zapnite hlavný vypínač.
	Je zdvihnutá prítlačná pätka.	> Spustite prítlačnú pätku.
Nesvieti osvetlenie pracovného priestoru, ani osvetlenie voľného ramena	Osvetlenie je pokazené.	> Obráťte sa na špecializovaného predajcu BERNETTE.

10 Technické údaje

Označenie	Hodnota	Jednotka
Pracovné osvetlenie (LED)	200	mW
Maximálna rýchlosť	1100	Stehov za minútu
Rozmery (š × h × v)	416 × 174 × 299	mm
Hmotnosť	7.07	kg
Napájacie napätie (príkon)	120 (0,7)	V (A)
	230/240 (90)	V (W)
Hlučnosť	80	dB (A)
Trieda ochrany (elektrotechnika)	Trieda ochrany II	

11 Príloha

11.1 Prehľad stehových vzorov

Prehľad stehových vzorov

Ovládač dĺžky stehu	Volič stehového vzoru												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
0 – 4													
S1													
S2													

Zoznam

B

Bezpečnostné pokyny	5
---------------------------	---

Č

Čistenie chapača.....	66
Čistenie podávača.....	65

Ď

Dĺžka stehu.....	34
Druhý trň na cievku.....	17

G

Gombíkové dierky.....	58
-----------------------	----

H

Hlavný vypínač.....	16
---------------------	----

I

Ihla, niť a látka	13
Ihly a nite.....	14
Ihly, nite.....	15

K

Kompenzačná podložka.....	37
---------------------------	----

Ň

Napätie hornej nite	34
Nasadenie druhého trňa na cievku	18
Nasadenie odvíjacieho kotúčika.....	17
Nasadenie prítlačnej pätky	22
Nasadenie vodidla okraja	22
Nastavenie prítlaku pätky	23
Nastavenie rýchlosti	16
Navíjanie spodnej nite	28, 30
Navlečenie hornej nite.....	23
Navlečenie trojihly.....	27

Ó

Ochrana životného prostredia	7
Osnovanie dvojihly	27
Ovládač vyváženia.....	35
Ozdobné stehy.....	53

P

Páčka pre šitie späť	36
Pohľad na stroj	
Odzadu	11
Pohľad zhora.....	10
Predná strana.....	9
Poloha ihly hore / dole	19
Použitie niťovej sieťky.....	17
Pravá / ľavá poloha ihly	20
Prehľad ihliel.....	13
Prehľad príslušenstva.....	11
Prehľad prítlačných pätiiek	12
Pripojenie ovládacieho pedálu	16
Príprava k navliekaniu	23
Prítlačná pätká hore/dole	21
Vybratie prítlačnej pätky.....	21

Ř

Riešenie problémov.....	69
-------------------------	----

S

Schránka na príslušenstvo	19
---------------------------------	----

Š

Šijací stolík	19
Šírka stehu.....	34
Šitie rohov	38
Šitie späť.....	36
Šitie ťažkých látok.....	38

Ť

Technické údaje	71
-----------------------	----

V

Voľba stehového vzoru	33
Volič stehového vzoru	33
Výmena držiaku prítlačnej pätky.....	22
Výmena ihly	20
Výmena prítlačnej pätky.....	21
Vysunúť / zasunúť podávač	19
Vysvetlenie symbolov	8

Z

Základné stehy.....	39
Zapojenie stroja	16
Zapošitie.....	36



www.bernette.com/b05CRAFTER

2020-09 SK
5220105.00A.23

© BERNINA International AG
Steckborn CH, www.bernina.com